

ANL208 Anleitung Compoundbogen FIRE

Hinweise zur Einstellung des Zuggewichts



Der Bogen ist von 26 über 30 bis auf 34 lbs einstellbar und werkseitig auf 30 lbs voreingestellt. Die Sehne sollte daher bei Lieferung in der Führung B (30 lbs) an beiden Rollen liegen. Für eine Umstellung auf 26 lbs muss die Sehne in die Führung A gebracht werden. Dazu werden 2 Personen benötigt. Person 1 stellt sich wie im unteren Bild hinter den Bogen, der Bogen wird senkrecht auf den Boden gestellt (ideal auf Teppichboden, um Kratzer zu vermeiden). Nun muss der Bogen mit viel Druck nach unten zusammen gedrückt werden, so dass die Sehne nicht mehr unter Spannung ist und locker durchhängt. Dazu ist ein Tuch als Polster hilfreich, um den Druck an der Handfläche zu verringern. Wenn die Sehne „frei liegt“ muss Person 2 diese vorsichtig aus der Führung B nehmen und in Führung A einhängen. Hier sollte man sich etwas beeilen, da das Zusammendrücken von Person 1 mit der Zeit recht anstrengend wird. Dieser Vorgang ist auf der anderen Rolle zu wiederholen, die Einstellung ist also immer synchron zu erfolgen. Für eine Erhöhung des Zuggewichts auf 34 lbs muss die Sehne entsprechend in die Führung C gelegt werden.



Allgemeine Sicherheitshinweise

Richten Sie den Bogen weder mit noch ohne Pfeil auf eine andere Person. Achten Sie unbedingt auf ein freies Schussfeld. Pfeile können bis zu 500m weit fliegen. Schießen Sie niemals, bevor nicht alle Personen wieder zurück sind. Achten Sie darauf, dass sich alle Schützen auf der gleichen Schusslinie befinden. Begeben Sie sich niemals in die Schusslinie eines Schützen. Schießen Sie nie einen Pfeil ziellos in die Luft, da es unmöglich ist, zu ermitteln, wo der Pfeil wieder aufkommt. Halten Sie sich niemals hinter einem Schützen auf, der gerade die Pfeile aus der Scheibe zieht. Verletzungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass die Pfeile nicht zu kurz sind und von der Pfeilauf-
lage fallen, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Schießen Sie niemals mit
beschädigtem Material. Tragen Sie anliegende Kleidung, damit die Sehne
nicht hängen bleibt. Lassen Sie die Sehne des gespannten Bogens nie ohne
Pfeil los, da hierdurch Bruchschäden am Material entstehen können. Kinder
dürfen niemals ohne die Aufsicht der Erwachsenen schießen.

Schutzkleidung (Armschutz) wird unbedingt empfohlen.