

# ANL209 Anleitung Compoundbogen CHASER III


## Hinweise zur Einstellung des Zuggewichts und der Auszugslänge

### Auszugslänge:

Die Auszugslänge kann von 26 bis 30 Zoll über drehbare Module am Cam eingestellt werden. Hierzu wird einfach die Modulschraube gelöst, das Modul in die entsprechende Position gedreht und die Schraube dann wieder eingesetzt. Dies muss synchron an beiden Cams erfolgen. Auf den Modulen liegt keine Spannung, es ist also keine Bogenpresse erforderlich.


Eine höhere Nummer (+) bedeutet einen höheren Auszug:

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1: 26,0 Zoll | 4: 28,5 Zoll |
| 2: 26,5 Zoll | 5: 29,0 Zoll |
| 3: 27,5 Zoll | 6: 30,0 Zoll |



### Zuggewicht:

Das Zuggewicht können Sie durch Herausdrehen der Wurfarmschrauben (maximal 4 volle Umdrehungen!) gegen den Uhrzeigersinn um maximal 20 lbs reduzieren (ca. 5 lbs pro Umdrehung). Die Werkseinstellung sollte bei 70 lbs und voll eingedrehten Wurfarmschrauben sein.



## Allgemeine Sicherheitshinweise

Richten Sie den Bogen weder mit noch ohne Pfeil auf eine andere Person. Achten Sie unbedingt auf ein freies Schussfeld. Pfeile können bis zu 500m weit fliegen. Schießen Sie niemals, bevor nicht alle Personen wieder zurück sind. Achten Sie darauf, dass sich alle Schützen auf der gleichen Schusslinie befinden. Begeben Sie sich niemals in die Schusslinie eines Schützen. Schießen Sie nie einen Pfeil ziellos in die Luft, da es unmöglich ist, zu ermitteln, wo der Pfeil wieder aufkommt.

Halten Sie sich niemals hinter einem Schützen auf, der gerade die Pfeile aus der Scheibe zieht. Verletzungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass die Pfeile nicht zu kurz sind und von der Pfeilaufgabe fallen, da sonst Verletzungsgefahr besteht. Schießen Sie niemals mit beschädigtem Material. Tragen Sie anliegende Kleidung, damit die Sehne nicht hängen bleibt. Lassen Sie die Sehne des gespannten Bogens nie ohne Pfeil los, da hierdurch Bruchschäden am Material entstehen können. Kinder dürfen niemals ohne die Aufsicht der Erwachsenen schießen.

Schutzkleidung (Armschutz) wird unbedingt empfohlen.